



## Инструкция по прошивке принтера бесчиповой прошивкой:

### Модель принтера – Epson XP-630


Наличие картриджей в принтере не обязательно  
Установка драйверов принтера – не обязательна

1. Подключите принтер к компьютеру USB кабелем.
2. **Если принтер не выдает никаких ошибок** типа Ink Out, Ink Cartridges not recognized, Paper Jam, Fatal error, General error и др. и находится в режиме готовности – Ready to Print – перейдите к пункту 4.
3. Если принтер выдает какую-то ошибку – обновлять прошивку нужно в специальном режиме для обновления прошивки.

Введите принтер в режим обновления прошивки – **Program Update Mode**.



Для этого **выключите принтер И в течение 1 минуты нажмите и удерживайте** 4 кнопки – STOP + LEFT ARROW + HOME и кнопку ВКЛ / ВЫКЛ в течение примерно 5 секунд пока на экране принтера не отобразится надпись **белым цветом – Program Update Mode** – это означает что принтер введен в режим обновления прошивки. Отпустите обе кнопки.

Если надпись появилась **красным** цветом – это не тот режим который нужен – выключите принтер и попробуйте еще раз



4. Загрузите прошивку в принтер. Для этого запустите файл **EPFWUPD.exe** и следуйте всем подсказкам официального загрузчика Epson и ждите пока прошивка полностью загрузится в принтер.

После полной загрузки появится надпись – **Finished**.  
Нажмите кнопку **OK** – принтер отключится




5. Включите принтер через 10 сек.

6. Генерация лицензии для принтера. Запустите приложение **License.exe**.




Выберите желаемый **язык** – Русский или Английский

Выберите из списка нужный вам **принтер** (если нужный принтер не отображается – попробуйте поменять порт или USB кабель)



Нажмите кнопку **Прошить** и введите полученный **Серийный Номер**



7. Сохраните **Код Восстановления** сгенерированный в верхнем окне. Он будет нужен для восстановления бесчиповой прошивки в случае случайного обновления принтера с сервера Epson. Это важно!

8. **Перезагрузите принтер.**

**После перезагрузки Ваш принтер будет работать с отключенной системой контроля за уровнем чернил в картриджах.**

Блокироваться принтер больше не будет по причине «окончания» чернил в картридже.

Сбрасывать чипы больше не нужно будет.

## Внимание!


Если в настройках принтера не отключено автоматическое обновление прошивки через интернет с сервера Epson и принтер обновился – не расстраивайтесь сильно.

Вам нужно будет сохраненный Код Восстановления вставить в нижнее окно и Восстановить.

Ваша лицензия активирована при введении серийного номера и работает для конкретного принтера без ограничения по времени.

Храните сгенерированный Код Восстановления в надежном месте.

**Ведите учет соответствия серийных номеров принтера и сгенерированных Кодов Восстановления для повторной перепрошивки беспроводной прошивкой - если у вас больше одного принтера!**



Если у Вас возникли вопросы по использованию сервиса **ChiplessSolutions** – задавайте вопросы в нашем Форуме - [Resettters.ru](http://Resettters.ru)

**[ChiplessSolutions.com](http://ChiplessSolutions.com)**