



ChiplessSolutions сервис бесчиповых прошивок


Инструкция по прошивке принтера бесчиповой прошивкой:

Модель принтера – Epson XP-830

Наличие картриджей в принтере не обязательно
Установка драйверов принтера – не обязательна

1. Подключите принтер к компьютеру USB кабелем.
2. Введите принтер в режим обновления прошивки – **Program Update Mode**.
Для этого **выключите принтер И в течение 1 минуты нажмите и удерживайте** правую сторону сенсорного экрана и кнопку ВКЛ / ВЫКЛ в течение примерно 3 секунд и отпустите все кнопки - на экране принтера отобразится надпись **белым цветом – Program Update Mode** – это означает что принтер введен в режим обновления прошивки.

Если надпись появилась **красным** цветом – это не тот режим который нужен – выключите принтер и попробуйте еще раз




3. Загрузите прошивку в принтер. Для этого запустите файл **EPFWUPD.exe** и следуйте всем подсказкам официального загрузчика Epson и ждите пока прошивка полностью загрузится в принтер.

После полной загрузки появится надпись – **Finished**.

Нажмите в центр сенсорного экрана - принтер выключится

Name ^	Date modified	Type	Size
Resources	7/20/2017 3:43 PM	File folder	
_ReadMe.doc	2/28/2018 10:43 AM	Документ Microsof...	29 KB
e_dge321.dll	2/7/2017 3:08 PM	Application extension	16 KB
ENBoost.dll	6/23/2017 6:33 PM	Application extension	156 KB
EPFWUPD.exe	6/23/2017 6:36 PM	Application	3,633 KB
FWG015TL.efu	10/17/2017 1:31 PM	EFU File	10,418 KB
License.exe	3/20/2018 1:41 PM	Application	4,017 KB
Unzip32.dll	2/7/2017 3:08 PM	Application extension	100 KB

Запустить обновление




4. Включите принтер через 10 сек.

5. Генерация лицензии для принтера. Запустите приложение **License.exe**.


Resources	7/20/2017 3:43 PM	File folder	
_ReadMe.doc	2/28/2018 10:43 AM	Документ Microsof...	29 KB
e_dge321.dll	2/7/2017 3:08 PM	Application extension	16 KB
ENBoost.dll	6/23/2017 6:33 PM	Application extension	156 KB
EPFWUPD.exe	6/23/2017 6:36 PM	Application	3,633 KB
FWG015TL.efu	10/17/2017 1:31 PM	EFU File	10,418 KB
License.exe	3/20/2018 1:41 PM	Application	4,017 KB
Unzip32.dll	2/7/2017 3:08 PM	Application extension	100 KB

Выберите желаемый **язык** – Русский или Английский

Выберите из списка нужный вам **принтер** (если нужный принтер не отображается – попробуйте поменять порт или USB кабель)



Нажмите кнопку **Прошить** и введите полученный **Серийный Номер**



7. Сохраните **Код Восстановления** сгенерированный в верхнем окне. Он будет нужен для восстановления бесчиповой прошивки в случае случайного обновления принтера с сервера Epson. Это важно!

8. **Перезагрузите принтер.**

После перезагрузки Ваш принтер будет работать с отключенной системой контроля за уровнем чернил в картриджах.

Блокироваться принтер больше не будет по причине «окончания» чернил в картридже.

Сбрасывать чипы больше не нужно будет.

Внимание!

Если в настройках принтера не отключено автоматическое обновление прошивки через интернет с сервера Epson и принтер обновился – не расстраивайтесь сильно.

Вам нужно будет сохраненный Код Восстановления вставить в нижнее окно и Восстановить.

Ваша лицензия активирована при введении серийного номера и работает для конкретного принтера без ограничения по времени.

Храните сгенерированный Код Восстановления в надежном месте.

Ведите учет соответствия серийных номеров принтера и сгенерированных Кодов Восстановления для повторной перепрошивки бесчиповой прошивкой - если у вас больше одного принтера!

The screenshot shows the 'Chipless Solutions' application window. At the top, there are language tabs for 'English' and 'Russian'. Below them is a dropdown menu showing 'USB002:(XP-630 Series)' and two buttons: 'Обновить' (Update) and 'Инструменты' (Tools). The main section is titled 'Код восстановления и ID' (Recovery code and ID). It contains a text area with the following information: 'Серийный номер: W5AY064376', 'Код ID: a9l6yaamL/KYbKYbAccf +Uk/srbNNmzERqjXouBs1oB2ow7zcD4jln5BE2UuRH4J0Ad7Meb ZDutYrGY5fC6wG4pZD9RfqCSeQtNA21vacYW7Tn3x8FmRDv6UyXgZdg5OMDQKtMif6xezJO9 IptN1IW62JM0Rom/PW2xQKecgnk=', and a blue instruction: 'Создайте Код Восстановления в этом окне и сохраните его случай если принтер снова обновится'. To the right of this text area are three buttons: 'Создать' (Create), 'Копировать' (Copy), and 'Прошить Онлайн' (Flash Online). A blue arrow points from the instruction text to the 'Создать' button. Below this section is another area titled 'Код восстановления' (Recovery code). It contains a text area with the instruction: 'Вставьте в это окно Код Восстановления бесчиповой прошивки в случае если принтер обновился с сайта Epson и нажмите кнопку Восстановить'. To the right of this text area are two buttons: 'Вставить' (Paste) and 'Восстановить' (Restore). A green arrow points from the instruction text to the 'Вставить' button.

Если у Вас возникли вопросы по использованию сервиса **ChiplessSolutions** – задавайте вопросы в нашем Форуме - Resetters.ru

ChiplessSolutions.com